



PC を起動させてから Type-C(HDMI)ケーブルを接続します⇒自動で拡張表示されます

拡張画面のレイアウト変更 く 画面を左右入替/上下入替 >

1.システム設定から「ディスプレイ」を選択します

2.「配置」をクリックします

•••	く 〉 ディス	スプレイ		
Q 検索				
 一般 外観 アクセシビリティ 				
📑 コントロールセンター	配置	LCD-CF161XD-M	内蔵ディスプレイ	
プライバシーとセキュリティ	使用形態			主ディスプレイ 💲
■ デスクトップとDock ※ ディスプレイ	Here's to	Here's to t troublema	Here's to the cr troublemakers. ones who see t rules. And they	Henris 18 this correction to an
 登 壁紙 図 スクリーンセーバ 	文字を拡大		デフォルト	スペースを拡大
- バッテリー	輝度	(é) -		*

3.ドラッグでモニターを上下左右に移動させます

ディスプレイを配置

ディスプレイの配置を変更するには、希望する場所にドラッグします。 ディスプレイをミラーリングするには、Optionキーを押しながらお互いをドラッグして重ねます。 メニューパーの位置を変更するには、別のディスプレイにドラッグします。

